



CT4.7 POWER MAGNETIC



Table of contents - Table des matières - Innehållsförteckning - Sisältö

1. English	P. 3
2. Français	P. 6
3. Svenska	P. 9
4. Suomi	P. 12

- EN** © The owner's manual is only for the customer reference. ENERGETICS can not guarantee for mistakes occurring due to translation or change in technical specification of the product.
- FR** © Le manuel d'utilisation ne sert que d'information au consommateur. ENERGETICS ne peut être tenu responsable pour d'éventuelles erreurs de traduction, ou pour d'éventuelles modifications techniques du produit.
- SV** © Bruksanvisningen är enbart avsedd som information till kunden. ENERGETICS avsäger sig allt ansvar för ev. felaktigheter till följd av översättningsfel eller tekniska ändringar på produkterna.
- FI** © Nämä käyttöohjeet ovat ainoastaan asiakasta varten. ENERGETICS ei takaa kielenkäännöksestä tai tuotteen teknisistä muunnoksista johtuvia virheitä.

Dear Customer,

Congratulations on your purchase of an ENERGETICS home exerciser. This product has been designed and manufactured to meet the needs and requirements of in-home use. Please carefully read the instructions prior to assembly and first use. Be sure to keep the instructions for reference and/ or maintenance. If you have any further questions, please contact us. We wish you lots of success and fun while training,

Your  **ENERGETICS** - Team

Warranty

ENERGETICS offers high quality home exercisers that have been tested and certified according to European Norm EN 957.

Safety Instructions

- This training equipment is not suitable for therapeutic purposes
- Consult your physician before starting with any exercise programme to receive advice on the optimal training.
- Warning: incorrect/ excessive training can cause health injuries. Stop using the home exerciser when feeling uncomfortable.
- Ensure that training only starts after correct assembly, adjustment and inspection of the home exerciser.
- Always start with a warm-up session.
- Only use original ENERGETICS parts as delivered (see checklist).
- Follow the steps of the assembly instruction carefully.
- Only use suitable tools for assembly and ask for assistance if necessary.
- Place the home exerciser on an even, non-slippery surface.
- Use the height adjustment caps on the rear tube to ensure a stable position of the home exerciser.
- Make sure the front wheels are placed in the correct position: see assembly instruction.
- For all adjustable parts be aware of the maximum position to which they can be adjusted.
- Tighten all adjustable parts to prevent sudden movement while training.
- This product is designed for adults. Please ensure that children only use it under the supervision of an adult.
- Ensure that those present are aware of possible hazards, e.g. movable parts during training.
- The resistance level can be adjusted to your personal preference
- Do not use the home exerciser without shoes or loose shoes.
- Ensure that sufficient space is available to use the home exerciser.
- Be aware of non-fixed or moving parts whilst mounting or dismounting the home exerciser.

- This home exerciser is speed-independent. The braking force is controlled by the distance between the magnetic block and the flywheel.
- The resistance can be changed by the computer.
- This product is made for home use only and tested up to a maximum body weight of 100 kilograms.

Handling and storage

- A. After assembly, the rear stabilizer can be adjusted to accommodate slightly uneven ground. Turn the adjustment knobs on the ends of the rear foot caps to level the rear stabilizer to the floor.
- B. The transportation wheels on the front foot caps allow for easy manoeuvring. Simply pull back on the handlebars until the wheels touch the floor. Then roll the unit to a desired location.

Care and Maintenance

- The home exerciser should not be used or stored in a moist area because of possible corrosion.
- Check at least every 4 weeks that all connecting elements are tightly fitted and in good condition.
- In case of repair please ask your dealer for advice.
- Replace defective components immediately and/or keep the equipment out of use until repair.
- Only use original spare parts for repair.
- Use a damp cloth to clean the Home Exerciser and avoid the use of aggressive detergents when cleaning the home exerciser.
- After exercising, immediately wipe off the sweat; perspiration can ruin the appearance and proper function of the Home Exerciser.

Part list – CT 4.7 Power Magnetic - 2012

NO.	DESCRIPTION	SIZE	Q'TY	NO.	DESCRIPTION	SIZE	Q'TY
1	Main Frame		1	16	Washer	10.5*25*T1.5	4
2	Front Stabilizer		1	17	Nut	M10	4
3	Rear Stabilizer		1	18	Leveling Pad		2
4	Front Post		1	19	End Cap of Rear Stabilizer		2
5	Handlebar		1	20	End Cap of Front Stabilizer		2
6	Computer		1	21	Middle Sensor Wire-Lower		2
7	Seat Post		1	22	Screw	M5*15	2
8	Seat		1	23	Middle Sensor Wire-Upper		1
9	Pedal L		1	24	Computer Cable		1
10	Pedal R		1	25	Screw		2
11	Quick-release Knob		1	26	Bracket		1
12	Washer	8.5*22*T1.5	4	27	Screw	M8*20	1
13	Screw	M8*15	4	28	Bracket Cover		1
14	Lower Sensor Wire		1	29	Knob		1
15	Carriage Bolt		4	30	Carriage Bolt	M8*45	1

Part list –CT 4.7 Power Magnetic - 2012

NO.	DESCRIPTION	SIZE	Q'TY		NO.	DESCRIPTION	SIZE	Q'TY
31	Washer		1		62	Screw	M8*60	1
32	Bushing		1		63	Magnet Set		1
33	Knob		1		64	Washer	φ8.5	1
34	Sensor Wire		1		65	Spring		1
35	Adaptor		1		66	Flange	M10	2
36	Crank	3-pc	1		67	Bolt		2
37	Flange	M8	2		68	Nut		2
38	Cover Cap		2		69	Clip	φ10	1
39	Left Chain Cover		1		70	Bearing	6300Z	1
40	Right Chain Cover		1		71	Flywheel Axle		1
41	Screw	φ5*15	22		72	Flywheel		1
42	Clip	φ17	2		73	One Way Isolator		1
43	Motor		1		74	Bearing	6003Z	2
44	Motor Wire		1		75	Wheel		1
45	Nut	M6	2		76	Bearing	6900Z	1
46	Screw	M6*60	1		77	Washer		1
47	Bushing		1		78	Crand Cap		2
48	Nut		4		79	Rubber Ring		1
49	Bearing		2		80	Power Cable		1
50	Washer		1		81	Handle Foam		2
51	Magnet		1		82	End Cap		2
52	Bearing	6203Z	2		83	Sensor Plate		2
53	Belt		1		84	Screw	φ4*20	2
54	Crank		1		85	Sliding Base		1
55	Bolt		1		86	Pedal Strap		2
56	Washer	φ12	2		87	Washer	φ8	3
57	Bearing	6001Z	2		88	Washer	φ8.5*φ16*T1.5	3
58	Tension Rod		1		89	Sensor Base		1
59	Powder Bush		2		90	Screw	φ4	1
60	Nylon Nut	M8	7		91	Sensor Cable		1
61	Spring		1					

Nous vous félicitons pour l'achat d'un appareil ENERGETICS. Cet appareil est conçu pour l'entraînement à domicile et assure les vœux et les demandes de l'utilisateur. Veuillez lire soigneusement le mode d'emploi avant le montage et la première utilisation. Veuillez garder cette instruction comme référence pour l'utilisation correcte de cet appareil. Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous fournir des renseignements supplémentaires. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec cet appareil.

Votre équipe  **ENERGETICS**

Garantie

Les produits ENERGETICS sont conçus, fabriqués, testés et garantis pour l'entraînement fitness. Ces produits correspondent à la Norme Européenne NE 957.

Conseils d'utilisation de Sécurité

- Cet équipement d'entraînement n'est pas destiné à des fins thérapeutiques.
- En cas de restrictions de santé ou des paramètres individuels et personnels d'entraînement, veuillez consulter d'abord votre médecin: il pourra vous indiquer les types d'exercices qui vous conviennent ainsi que le niveau de difficultés.
- Attention: l'entraînement excessif/incorrect peut mettre en danger votre santé.
- Pour une réussite effective et sécurisée de l'entraînement, suivez les instructions de la description d'entraînement.
- Avant tout entraînement, assurez-vous que le montage est conforme et que l'appareil est correctement réglé.
- Veuillez toujours commencer par une phase d'échauffement.
- N'utilisez que des pièces originales d'ENERGETICS contenues dans la livraison. (voir liste de contrôle)
- Procédez au montage de l'appareil d'après les instructions de montage.
- N'utilisez que des outils appropriés de montage et faites-vous le cas échéant aider par une seconde personne lors du montage.
- Posez l'appareil sur un sol plat et non glissant.
- Veuillez utiliser le clapet pour réglage de la hauteur se trouvant sur la barre transversale arrière pour garantir une position idéale de votre appareil.
- Assurez-vous que les roulettes de transport avant sont montées de manière correcte. (voir mode d'emploi)
- Pour toutes les pièces ajustables assurez-vous que les positions maximales auxquelles elles peuvent être ajustées sont correctement réglées.
- Vissez solidement toutes les pièces ajustables avant l'entraînement pour éviter un desserrage pendant l'entraînement.
- L'appareil est conçu pour l'entraînement d'adultes. Assurez-vous que les enfants ne puissent l'utiliser sans la surveillance des adultes.
- Avertissez les personnes présentes des dangers, liés par exemple aux pièces détachables/mobiles.
- L'intensité de l'entraînement peut être réglée suivant vos besoins personnels : voir aussi les instructions d'entraînement.
- N'utilisez pas l'appareil sans chaussures.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment de place disponible pour l'utilisation de l'appareil.
- Faites attention aux pièces non fixées ou détachables pendant le montage/démontage de l'appareil.

- Cet appareil est indépendant au niveau de la vitesse. Le freinage est contrôlé par la distance entre le bloc magnétique et la roue d'inertie.
- La résistance peut être modifiée par l'ordinateur.
- Cet appareil a été uniquement conçu et testé pour un entraînement à domicile et pour un poids corporel maximal de 100 kg.

Ajustements

- A. Après le montage, la barre transversale arrière peut être bloquée. Pour résoudre les petites irrégularités et avoir un bon équilibre par rapport au sol, tournez la roulette de réglage arrière de la hauteur de la roue bloquée jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli.
- B. Les roues de transport de la barre transversale avant permettent un léger déplacement. Appuyez simplement sur le guidon jusqu'à ce que les roues touchent le sol. Ensuite roulez la machine jusqu'à la position souhaitée.

Soin et Maintenance

- Pour éviter le danger de dommage à cause de corrosion, utilisez ou posez cet appareil dans des endroits non humides.
- Vérifiez toutes les 4 semaines au moins que toutes les pièces sont bien montées /serrées et en bon état.
- Si une réparation est nécessaire, contactez votre vendeur spécialisé.
- Veillez immédiatement remplacer les pièces dégradées et/ou ne plus utiliser l'appareil jusqu'à ce qu'elles soient réparées.
- N'utilisez pour les réparations que les pièces de rechange originales.
- Pour le nettoyage, n'utilisez que des chiffons humides et évitez l'utilisation des produits de nettoyage agressifs.
- Essuyez immédiatement la sueur après l'entraînement. La sueur peut causer des dommages et entraver la fonction de l'appareil.

Liste de pièces de rechange – CT4.7 Power Magnetic - 2012

N°	Description	Taille	Qté	N°	Description	Taille	Qté
1	Cadre principal		1	16	Rondelle	ø10.5*ø25*T1.5	4
2	Stabilisateur avant		1	17	Ecrou	M10	4
3	Stabilisateur arrière		1	18	Coussinet de nivelage		2
4	Barre avant		1	19	Bouchon Stabilisateur arrière		2
5	Guidon		1	20	Bouchon Stabilisateur avant		2
6	Ordinateur		1	21	Câble du capteur du milieu (bas)		2
7	Barre siège		1	22	Vis	M5*15	2
8	Siège		1	23	Câble du capteur du milieu (haut)		1
9	Pédale G		1	24	Câble ordinateur		1
10	Pédale D		1	25	Vis		2
11	Bouton sortie rapide		1	26	Potence		1
12	Rondelle	ø8.5*ø22*T1.5	4	27	Vis	M8*20	1
13	Vis	M8*15	4	28	Couvercle potence		1
14	Câble bas capteur		1	29	Bouton		1
15	Boulon		4	30	Boulon	M8*45	1

Liste de pièces de rechange –CT4.7 Power Magnetic - 2012

N°	Description	Taille	Qté		N°	Description	Taille	Qté
31	Rondelle		1		62	Vis	M8*60	1
32	Bague		1		63	Set aimant		1
33	Bouton		1		64	Rondelle	φ8.5	1
34	Câble capteur		1		65	Ressort		1
35	Adaptateur		1		66	Rebord	M10	2
36	Manivelle	3-pc	1		67	Boulon		2
37	Rebord	M8	2		68	Ecrou		2
38	Bouchon couvercle		2		69	Clip	φ10	1
39	Couvercle chaîne gauche		1		70	Roulement	6300Z	1
40	Couvercle chaîne droite		1		71	Essieu roue d'inertie		1
41	Vis	φ5*15	22		72	Roue d'inertie		1
42	Clip	φ17	2		73	Isolant à sens unique		1
43	Moteur		1		74	Roulement	6003Z	2
44	Câble Moteur		1		75	Roue		1
45	Ecrou	M6	2		76	Roulement	6900Z	1
46	Vis	M6*60	1		77	Rondelle		1
47	Bague		1		78	Bouchon		2
48	Ecrou		4		79	Anneau caoutchouc		1
49	Roulement		2		80	Câble d'alimentation		1
50	Rondelle		1		81	Mousse poignée		2
51	Aimant		1		82	Bouchon		2
52	Roulement	6203Z	2		83	Plaque capteur		2
53	Courroie		1		84	Vis	φ4*20	2
54	Manivelle		1		85	Base coulissante		1
55	Boulon		1		86	Sangle pédale		2
56	Rondelle	φ12	2		87	Rondelle	φ8	3
57	Roulement	6001Z	2		88	Rondelle	φ8.5*φ16*T1.5	3
58	Tige de Tension		1		89	Base capteur		1
59	Barre métal		2		90	Vis	φ4	1
60	Ecrou Nylon	M8	7		91	Câble capteur		1
61	Ressort		1					

Gratulerar till ett bra produktval! ENERGETICS träningsprodukter för privatbruk är framtagna för att motsvara högt ställda krav. Läs noga igenom alla anvisningar innan produkten används första gången och spara informationen eftersom den kan behövas vid ev. framtida beställning av reservdelar etc. Välkommen att kontakta oss om du har frågor. Vi önskar dig glädje och framgång med din träning!

Ditt  **ENERGETICS** Team

Garanti

ENERGETICS träningsprodukter för hemmabruk är kvalitetstestade och certifierade i enlighet med European Norm EN 957.

Säkerhetsinstruktion

- Utrustningen är inte avsedd för medicinskt bruk eller annat behandlingsändamål.
- Kontakta alltid läkare för att få råd och anvisningar om lämplig träningsnivå.
- Varning: Felaktig/överdriven träning kan medföra hälsorisker. Avbryt träningen vid smärta eller annat obehag.
- Följ bifogade träningsinstruktion för bästa möjliga resultat och utbyte av din träning.
- Börja varje träningspass med en stunds uppvärmning.
- Använd lämpliga träningsskor.
- Kontrollera att cykeln är korrekt monterad och fullt funktionsduglig innan du börjar träna.
- Vid montering använd endast medlevererade ENERGETICS originaldelar (se checklisten).
- Följ monteringsanvisningarna steg för steg.
- Använd lämpliga verktyg vid montering/demontering – kontrollera alla lösa/rörliga delar.
- Placera cykeln på ett plant, halkfritt underlag och på lämplig plats för träning.
- Anpassa cykeln till underlaget med hjälp av den bakre justerskruven så att den står stabilt.
- Kontrollera att de främre hjulen är rätt placerade: se monteringsanvisningarna.
- Dra fast justerbara delar och följ angivna inställningslägen (max/min).
- Produkten är avsedd för vuxna. Barn skall övervakas av vuxen person.
- Tänk på säkerhetsavståndet när produkten används.
- Motståndet kan ställas in på önskad nivå: se träningsinstruktionen.
- Kontakta din återförsäljare om du har frågor.
- Lycka till med din träning!

- Denna träningscykel är hastighetsoberoende. Bromskraften kontrolleras genom avståndet mellan magneten och svänghjulet.
- Motståndet kan ställas in med hjälp av träningsdatorn.
- Produkten är endast avsedd för hemmabruk och testad för en kroppsvikt på max 100 kg.

Hantering

- A. Efter montering kan det bakre stödet anpassas så att cykeln står stadigt även om mindre ojämnheter finns i underlaget. Justera med hjälp av skruvarna (en i varje ände på det bakre stödet).
- B. Cykeln kan smidigt flyttas med hjälp av de främre transporthjulen. Lyft handtagen uppåt/bakåt så att hjulen rullar fritt.

Skötselinstruktion

- Cykeln är ej avsedd att användas eller förvaras i fuktiga utrymmen pga risk för korrosion.
- Kontrollera regelbundet att alla delar är ordentligt åtdragna och fullt funktionsdugliga.
- Kontakta närmaste återförsäljare vid ev. behov av reparation.
- Slitna eller skadade delar skall bytas omedelbart.
- Använd ej cykeln innan reparation åtgärdats.
- Använd enbart originaldelar.
- Torka av cykeln efter varje användning med en lätt fuktad trasa. Undvik starka kemiska rengöringsmedel.

Reservdelslista – CT 4.7 Power Magnetic - 2012

Nr.	Beskrivning	Storlek	Antal	Nr.	Beskrivning	Storlek	Antal
1	Ram		1	16	Bricka	§10.5*§25*T1.5	4
2	Främre stöd		1	17	Mutter	M10	4
3	Bakre stöd		1	18	Nivåjustering		2
4	Ramstolpe		1	19	Ändskydd		2
5	Handtab		1	20	Ändskydd – främre		2
6	Dator		1	21	Mittendel sensorkabel – nedre		2
7	Sadelstolpe		1	22	Skruv	M5*15	2
8	Sadel		1	23	Mittendel sensorkabel – övre		1
9	Pedal V		1	24	Datorkabel		1
10	Pedal H		1	25	Skruv		2
11	Snabbutlösare		1	26	Konsol		1
12	Bricka	§8.5*§22*T1.5	4	27	Skruv	M8*20	1
13	Skruv	M8*15	4	28	Konsolskydd		1
14	Nedre sensorkabel		1	29	Justerskruv		1
15	Ramskruv		4	30	Ramskruv	M8*45	1

Reservdelslista –CT 4.7 Power Magnetic – 2012

Nr.	Beskrivning	Storlek	Antal		Nr.	Beskrivning	Storlek	Antal
31	Bricka		1		62	Skruv	M8*60	1
32	Bussning		1		63	Magnet Set		1
33	Justerskruv		1		64	Bricka	§8.5	1
34	Sensorkabel		1		65	Fjäder		1
35	Adapter		1		66	Fläns	M10	2
36	Vevarm	3-pc	1		67	Skruv		2
37	Fläns	M8	2		68	Mutter		2
38	Skyddshatt		2		69	Clips	§10	1
39	V kedjeskydd		1		70	Lager	6300Z	1
40	H kedjeskydd		1		71	Axel – svänghjul		1
41	Skruv	§5*15	22		72	Svänghjul		1
42	Clips	§17	2		73	Envägsisolator		1
43	Motor		1		74	Lager	6003Z	2
44	Motorkabel		1		75	Hjul		1
45	Mutter	M6	2		76	Lager	6900Z	1
46	Skruv	M6*60	1		77	Bricka		1
47	Bussning		1		78	Skyddshatt		2
48	Mutter		4		79	Gummiring		1
49	Lager		2		80	Strömsladd		1
50	Bricka		1		81	Skumgummihandtag		2
51	Magnet		1		82	Ändskydd		2
52	Lager	6203Z	2		83	Sensorplatta		2
53	Drivrem		1		84	Skruv	§4*20	2
54	Vevarm		1		85	Glid		1
55	Skruv		1		86	Pedalrem		2
56	Bricka	§12	2		87	Bricka	§8	3
57	Lager	6001Z	2		88	Bricka	§8.5*§16*T1.5	3
58	Dragstång		1		89	Underdel - Sensor		1
59	Hylsa		2		90	Skruv	§4	1
60	Nylonmutter	M8	7		91	Sensorkabel		1
61	Fjäder		1					

Onnittelemme Sinua ENERGETICS-kotikuntolaitteen hankkimisesta. Laite on suunniteltu ja valmistettu kotikäyttötarpeiden ja -vaatimusten mukaisesti. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen kokoonpanoa ja ensimmäistä käyttöä. Säilytä ohjeet varmassa paikassa tulevaa tarvetta ja tarkoituksen mukaista käyttöä varten. Käänny puoleemme lisäkysymysten ilmetessä. Toivotamme Sinulle paljon iloa ja menestystä harjoitteluun.

Ystävällisesti  **ENERGETICS** Team

Takuu

ENERGETICS -laatutuotteet on suunniteltu ja testattu tehokasta kuntoharjoittelua varten. Tämä laite vastaa Euroopan normia EN 957.

Turvaohjeet

- Tämä kuntolaite ei ole tarkoitettu terapeuttisiin tehtäviin.
- Ota yhteys lääkäriin ennen minkään harjoitteluohjelman aloittamista samoin jos Sinulla on terveysongelmia, saadaksesi harjoittelun tyyppiä ja tehoa koskevia neuvoja.
- Varoitus: Kuntolaitteen turvallisuuden varmistamiseksi on laite tarkastettava säännöllisesti kiinnittäen huomiota mahdollisiin vikoihin ja kuluneisiin osiin.
- VAROITUS: väärentäyttyminen/liiallinen harjoittelu voi aiheuttaa terveysongelmia!
- Noudata harjoitteluohjeiden yksilöityjä neuvoja oikean harjoittelun varmistamiseksi.
- Aloita harjoittelu vasta, kun laite on oikein koottu ja tarkistettu.
- Aloita aina lämmittelyvaiheella (verrityllä).
- Käytä vain pakkauslaatikossa olevia ENERGETICS-alkuperäisosa (katso tarkistuslistasta).
- Noudata tarkkaan laitteen kokoamisohjeita.
- Käytä ainoastaan sopivia työkaluja ja pyydä tarvittaessa apua laitteen kokoamista varten.
- Aseta laite tasaiselle, luistamattomalle alustalle.
- Käytä korkeudensäädinnuppea taemmassa ristivarressa, varmistaaksesi kotikuntolaitteen turvallisen asennon.
- Huomio kaikkien säädettävien osien kohdalla ääriasennot, joihin ne voidaan säätää/kiristää.
- Kiristä kaikki säädettävät osat ennen harjoittelun alkamista, estääksesi niiden löystymisen harjoittelun aikana.
- Tarkista, että edessä olevat kuljetuspyörät ovat oikeassa asennossa (katso kokoamisohjeita).
- Tämä laite on suunniteltu aikuisille. Lasten on lupa käyttää laitetta ainoastaan aikuisen henkilön valvonnassa.
- Varmista, että läsnä olevat henkilöt ovat tietoisia liikkuvien osien aiheuttamasta vaarasta harjoittelun aikana.
- Vastusta voidaan säätää henkilökohtaisen tarpeen mukaan: katso myös harjoitteluohjeita.
- Älä käytä kotikuntolaitetta ilman kenkiä tai avoimilla jalkineilla.
- Varmista, että kotikuntolaitteen käyttöä varten on riittävästi tilaa.
- Huomioi löysät ja liikkuvat osat kotikuntolaitteen kokoonpanossa/purkamisessa.

- Tämä kotikuntolaite on nopeudesta riippumaton. Jarruvoimaa säädetään magneetin ja vauhtipyörän välisellä etäisyydellä.
- Tietokone (digitaalimittari) voidaan ohjelmoida niin, että se muuttaa vastuksen.
- Tämä kotikuntolaite on tehty ainoastaan kotikäyttöä varten ja testattu 100 kg painoista henkilöä varten.

Käyttöohje

- A. Voit asettaa laitteen vaakatasoon, kokoonpanon jälkeen, kiertämällä korkeudensäädintulppien päissä olevia säätimiä, lattian ollessa epätasainen.
- B. Etummaisessa tukijalassa olevien kuljetuspyörien avulla voit siirtää laitetta helposti. Vedä ohjaustangosta alaspäin, kunnes pyörät osuvat maahan. Siirrä kotikuntolaite sitten haluamaasi paikkaan.

Hoito ja huolto

- Älä käytä ja säilytä tätä kotikuntolaitetta kosteissa tiloissa, estääksesi ruostumista.
- Tarkista viimeistään joka neljäs viikko, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja hyvässä kunnossa.
- Ota yhteys urheiluvälineliikkeeseen korjausta vaativassa tapauksessa.
- Vaihda vialliset osat välittömästi, äläkä käytä laitetta ennen kuin se on korjattu.
- Käytä varaosina ainoastaan alkuperäisosia.
- Käytä puhdistamiseen kosteata riepua ja vältä voimakkaita puhdistusaineita.
- Pyyhi hikoilun aiheuttama kosteus heti käytön jälkeen. Hiki voi aiheuttaa vaurioita ja haitata kotikuntolaitteen toimintaa.

Varaosaluettelo – CT 4.7 Power Magnetic - 2012

Nro	Osan kuvaus	Koko	Määrä	Nro	Osan kuvaus	Koko	Määrä
1	Perusrunko		1	16	Aluslevy	Ø10.5* Ø25*T1.5	4
2	Etutukijalka		1	17	Mutteri	M10	4
3	Takatukijalka		1	18	Säätöpyörä		2
4	Pystyputki		1	19	Takatukijalan päätekappale		2
5	Ohjaustanko		1	20	Etutukijalan päätekappale		2
6	Tietokone		1	21	Anturin keskikaapeli, alempi		2
7	Satulaputki		1	22	Ruuvi	M5*15	2
8	Satula		1	23	Anturin keskikaapeli, ylempi		1
9	Vasen poljin		1	24	Tietokoneen kaapeli		1
10	Oikea poljin		1	25	Ruuvi		2
11	Satulan korkeuden pikasäätönuppi		1	26	Kiinnitin		1
12	Aluslevy	Ø8.5* Ø22*T1.5	4	27	Ruuvi	M8*20	1
13	Ruuvi	M8*15	4	28	Ohjaustangon kiinnityksen suoja		1
14	Anturin alakaapeli		1	29	Säätönuppi		1
15	Lukkoruuvi		4	30	Lukkoruuvi	M8*45	1

Varaosaluettelo –CT 4.7 Power Magnetic - 2012

Nro	Osan kuvaus	Koko	Määrä	Nro	Osan kuvaus	Koko	Määrä
31	Aluslevy		1	62	Ruuvi	M8*60	1
32	Läpivienti		1	63	Magneettisarja		1
33	Nuppi		1	64	Aluslevy	Ø8.5	1
34	Anturin kaapeli		1	65	Jousi		1
35	Muuntaja		1	66	Laippa	M10	2
36	Poljinkampi	3 kpl	1	67	Ruuvi		2
37	Laippa	M8	2	68	Mutteri		2
38	Suojalevy		2	69	Kiinnitin	Ø 10	1
39	Ketjunsuoja, vasen		1	70	Laakeri	6300Z	1
40	Ketjunsuoja, oikea		1	71	Vauhtipyörän akseli		1
41	Ruuvi	Ø5*15	22	72	Vauhtipyörä		1
42	Kiinnitin	Ø17	2	73	Yksisuuntainen eristin		1
43	Moottori		1	74	Laakeri	6003Z	2
44	Moottorin kaapeli		1	75	Hihnapyörä		1
45	Mutteri	M6	2	76	Laakeri	6900Z	1
46	Ruuvi	M6*60	1	77	Aluslevy		1
47	Läpivienti		1	78	Suuri suojalevy		2
48	Mutteri		4	79	Kumirengas		1
49	Laakeri		2	80	Voimakkaapeli		1
50	Aluslevy		1	81	Vaahtokumipäällys		2
51	Magneetti		1	82	Päätytulppa		2
52	Laakeri	6203Z	2	83	Anturin levy		2
53	Hihna		1	84	Ruuvi	Ø4*20	2
54	Poljinkampi		1	85	Siirrettävä alusta		1
55	Ruuvi		1	86	Polkimen remmi		2
56	Aluslevy	Ø12	2	87	Aluslevy	Ø8	3
57	Laakeri	6001Z	2	88	Aluslevy	Ø8.5* Ø16*T1.5	3
58	Vetotanko		1	89	Anturin alusta		1
59	Holkki		2	90	Ruuvi	Ø4	1
60	Nylonmutteri	M8	7	91	Anturin kaapeli		1
61	Jousi		1				



Woelflistrasse 2
CH-3006 Bern
Switzerland

www.energetics.eu

© Copyright ENERGETICS 2012